

SPRENGSKISSE GO SwissDrive



Komponentbeskrivelse

1. Display
2. Dokkingstasjon
3. Kontrollenhet
4. Av/På-knapp
5. Velg
6. Øke assistansen
7. Redusere assistansen
8. Scrolle
9. Displayfeste
10. Styrefeste
11. Strømkontakt
12. USB-inngang

STYRING AV SYSTEMET

Styrekontrolleren består av fem knapper:

1. Av/På-knapp setter i gang hele GO SwissDrive-systemet. For å skru av systemet, holdes Av/På-knappen inne til skjermen er skrudd av.
2. Velg brukes til å aktivere/deaktivere systemets mange funksjoner.
3. Med pluss- og minusknappen kan brukeren justere assistansenivået til motoren.
4. Med scrolleknappen kan brukeren av systemet velge mellom de forskjellige menyene.

Meny

Med hensyn til sikkerhet viser brukergrensesnittet til kontrolleren begrenset når sykkelen er i bevegelse.

Meny i bevegelse

Når sykkelen er i bevegelse har brukeren mulighet til å se følgende funksjoner:

- Statuslinje
- Assistansenivå
- Fartsmåler
- Menyposisjon
- 2 valgfrie parametere (tilbakelagt distanse, strømbruk, ønsket fart, maksimum fart og tid)

Meny i stillestående

Når sykkelen er stillestående har brukeren mulighet til å se følgende funksjoner:

- Full dataoversikt
- Telefonmeny
- Service-meny
- Meny for lagring til eksterne enheter
- Konfigurasjonsmeny

