



## En leken sitski som passer både nybegynnere og viderekomne.

Praschberger Monoski er en sitski som passer unge og voksne med setebredde fra 34-44cm, som først og fremst skal kjøre selv. Setebredde og ryggghøyde kan tilpasses den enkelte for maksimal komfort og kjøreglede.

Denne sitskien passer for nybegynnere og viderekomne sittende alpinkjørere som kjører på egenhånd eller har det som mål. Monoski er en av Praschbergers mest populære sitskimodeller. Sitskien har en velutviklet, solid ramme og en kraftig, justerbar støtdemper. Utøveren kjører på én lettmanøvrert carvingski.

Monoski er en sitski som enkelt kan brukes i alle skiheiser. Uansett om det er skål eller T-krok i skiheisen er slepekroken enkel å bruke. Man hekter sitskien ganske enkelt til skiheisen med et håndgrep. Ved hjelp av stolheisfunksjon kan man fint klare seg på egenhånd i skibakken.

Praschberger Monoski kan fås med ledsagerbøyle og krykkeski. I tillegg kan sitskien fås med bentrekk, benbeskyttelse og fotdeksel som ekstrautstyr, for å oppnå enda bedre aerodynamikk og beskyttelse.

### Standardutstyr:

- + Ramme
- + Sete
- + Ski
- + Heisutløser
- + Krykkeski



Praschberger Monoski, egenkjørt



Praschberger Monoski, ledsagerstyrt



Sitski varmepose

### Praschberger Monoski

HMS nr.	Art.nr.	Beskrivelse
132891	2144	Praschberger Monoski m/sete, ski og heisutløser krykkeski

### Tilbehør

HMS nr.	Art.nr.	Beskrivelse
163616	2143-3	Praschberger Monoski sete SB-34 SD-45 RH-35
163384	2143-5	Praschberger Monoski sete SB-36 SD-45 RH-35
158422	2146	Praschberger Monoski sete SB-38 SD-45 RH-35
189734	2143-8	Praschberger Monoski sete SB-40 SD-45 RH-35
176666	2143-6	Praschberger Monoski sete SB-42 SD-45 RH-35
189736	2143-13	Praschberger Monoski sete SB-44 SD-45 RH-35
139311	6029	Bardum varmepose str S til Sitski
139312	6006	Bardum varmepose str M til Sitski
161622	6030	Bardum varmepose str L til Sitski
165644	100-64	Praschberger bentrekk
189706	ZD26	Tessier fikseringshanske par
189723	200.013	Praschberger Snowball/Monoski ledsagerbøyle med sikringstau
189726	200.704	Praschberger Monoski monteringsramme til ledsagerbøyle
189722	200.400	Superlight krykkestaver par
189721	06CP	Tessier krykkeski Comfort
159073	2143-12	Praschberger heisutløser komplett sett

HMS nr.	Art.nr.	Beskrivelse
150170	100-02	Bardum sitski kompl ledsagerpakke
189710	200.108	Praschberger Monoski fotdeksel standard overdel
189712	200.120	Praschberger Monoski fotdeksel underdel 90 grader
189762	200.121	Praschberger Monoski fotdeksel overdel 90 grader
189761	200.020	Praschberger Monoski ramme std + 2cm uten demper
189713	200.130	Pb. Monoski fotdeksel underdel std + 2 cm for sete 38 og 40
189709	200.131	Pb. Monoski fotdeksel overdel standard + 2cm for sete 38 og 40
189711	200.132	Pb. Monoski fotdeksel underdel 90grader + 2cm for sete 38 og 40
189708	200.133	Pb. Monoski fotdeksel overdel 90grader + 2cm for sete 38 og 40
189727	200.030	Pb. Monoski ramme std +4cm uten demper for sete 42 og 44
189698	200.600	Praschberger Monoski carvingski 170 cm m/binding
189699	200.611	Praschberger Monoski carvingski 180 cm m/binding
189707	200.003	Praschberger Snowball/Monoski barnefotbøyle
159111	200.700	Praschberger Monoski tralle
213002	6008	Bardum Sitski Transportbag